

Situo 1 Variation io

Situo 5 Variation A/M io



CS NÁVOD

RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Somfy

Ref. 5144847A

C Ovladač Situo 1 Variation io umožňuje ovládat skupinu jednoho nebo několika zařízení io-homecontrol® (markýzy, rolety, osvětlení, žaluzie atd.). Ovladač Situo 5 Variation A/M io umožňuje ovládání až 5 skupin jednoho nebo několika zařízení io-homecontrol®.

1. Bezpečnost a odpovědnost

1. 1. Odpovědnost

Tento návod uschovávejte pro pozdější použití. Nedodržení pokynů v tomto návodu nebo používání výrobku mimo oblast jeho použití je zakázáno, společnost Somfy v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za možné následky a záruka Somfy ztrácí platnost.

Tento výrobek Somfy musí instalovat odborný pracovník z oboru motorových pohonných systémů a automatických domovních systémů. Technický pracovník provádějící instalaci je také odpovědný za dodržení norem a právních předpisů platných v zemi, v níž instalaci provádí, a musí zákazníka informovat o používání a údržbě výrobku.

Před začátkem montáže vždy nejdříve ověřte kompatibilitu tohoto výrobku s konkrétním zařízením a příslušenstvím. Pokud se během montáže tohoto výrobku a/nebo při získávání doplňujících informací objeví jakékoli nejasnosti, kontaktujte příslušného pracovníka společnosti Somfy nebo navštivte internetovou stránku www.somfy.cz.

1. 2. Bezpečnostní pokyny

V případě použití společně s motorovým pohonom dbejte také na dodržení instrukcí dodaných společně s motorovým pohonom.

Produkt neinstalujte a nepoužívejte ve venkovním prostředí.

Produkt nenechávejte v dosahu dětí.

Pro čištění produktu nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla. Produkt nevystavujte nárazům nebo pádům, hořlavým látkám nebo zdroji tepla, vlhkosti, vystříkající kapalině, neponárajte ho do kapaliny.

⚠️ Varování

Toto zařízení obsahuje knoflíkovou baterii.

Zahráňte pozorně na baterie: riziko chemických popálenin, které mohou být již po 2 hodinách smrtelné.

V případě vniknutí baterie do kterékoli části těla nebo v případě pochybností okamžitě kontaktujte lékaře.

Baterie (nové i použité) včetně produktu skladujte mimo dosah dětí. Pokud příhrádku pro baterii nelze zavřít, produkt nadále nepoužívejte a uložte jej mimo dosah dětí.

Riziko exploze, úniku kapaliny nebo hořlavých plynů z baterie v případě manipulace při vysoké teplotě (horká pec, ohřeň), je-li baterie drcena, řezána nebo vystavena extrémně nízkému tlaku.

Baterie, které nejsou určeny k dobíjení, nesmí být dobíjeny.

2. Podrobný přehled ovladačů

Situo 1 Variation io a Situo 5 Variation A/M io (obrázek A)

2. 1. Čelní pohled

- (a) Záves pro nástěnný držák
- (b) Tlačítko Nahoru/Zapnout/Otevřít
- (c) Tlačítko STOP/my

- (d) Stmívač
- (e) Tlačítko Dolů/Vypnout/Zavřít
- (f) Kontrolka stisknutí tlačítka
- (g) Výběr režimu aut./ruč.
- (h) Kontrolka stisknutí tlačítka a volby skupiny
- (i) Tlačítko pro volbu skupiny

2. 2. Pohled ze zadu

- (j) Tlačítko PROG

2. 3. Pohled bez zadní desky

- (k) Kontrolky 1, 2, 3, 4 (provozních režimů)
- (l) Ovladač výběru provozního režimu [E]

- (m) Ovladač specifického autonomního režimu (tlačítko [A])
- (n) Nástěnný držák

3. Výběr skupin na ovladače Situo 5 Variation A/M io (obrázek B)

- (o) Před každou manipulací s ovladačem Situo 5 Variation A/M io se ujistěte, že máte vybranou správnou skupinu zařízení.

- Krátké stisknutí voliče skupiny (i): indikace zvoleného kanálu.

- Opakování stisknutí: změna vybrané skupiny. Kontrolka (i) jednotlivých skupin 1 až 4 se rozsvítí postupně jednotlivě. Při výběru skupiny 5 se rozsvítí všechny kontrolky.

4. Instalace

4. 1. Přidání/odebrání jednoho ovladače Situo Variation io

- (p) Přidání prvního ovladače: viz návod k použití motorového pohunu nebo příjimače io.

Chcete-li přidat nový ovladač Situo Variation io k zařízení, nebo naopak odebrat: (obrázek C)

- 1) Na individuálním ovladači již spárovaném se zařízením:

- Stiskněte (na ≈ 2 s) tlačítko PROG, dokud se zařízení krátce nepohně tam a zpět:

- 2) Na přidávaném nebo odebránaném ovladači Situo Variation io:

- (q) U ovladače Situo 5 Variation A/M io nejdříve vyberte skupinu (i).

- Krátké stisknutí tlačítka PROG: zařízení vykoná krátký pohyb tam a zpět, ovladač Situo Variation io byl přidán nebo odebrán.

4. 2. Změna provozního režimu (obrázek D)

- (r) Pro zjištění jednotlivých provozních režimů: viz 5.1. Původně je každá skupina v režimu 3.

- 1) U ovladače Situo 5 Variation A/M io nejdříve vyberte skupinu (i).

- 2) Sejměte zadní desku z ovladače.

- 3) Stiskněte tlačítko [E] (i).

- Krátké stisknutí: zobrazení režimu spojeného se skupinou.
- Několikanásobné stisknutí: změna režimu spojeného se skupinou (viz kap. 5.1).

- 4) Znovu připněte zadní desku.

4. 3. Příklad nezávislého zařízení jiné značky než Somfy (obrázek E)

- (s) Tento postup provádějte pouze pro ovládání nezávislého zařízení partnerské značky jiné než Somfy.

- (t) Na ovladače Situo 5 Variation A/M io aktivujte tento specifický autonomní režim zvlášť pro každou přiřazenou skupinu k danému typu zařízení.

- 1) U ovladače Situo 5 Variation A/M io nejdříve vyberte skupinu (i).

- 2) Sejměte zadní desku z ovladače.

- (u) Zjištění aktuálního režimu: krátce stiskněte tlačítko [A] (m).

- Kontrolka (f)/(t) svítí spojité = standardní režim (aktivní autonomní režim značky Somfy).

- Kontrolka (f)/(t) bliká = aktivní specifický autonomní režim.

- (v) Změna režimu: dluze stiskněte tlačítko [A] (m) až do změny stavu kontrolky: kontrolka signalizuje nový režim.

- 5) Znovu připněte zadní desku.

4. 4. Upevnění (obrázek F)

- (w) Tento produkt nemusí být montován do výšky nad 2 m.

- 1) Odstraňte ochrannou lepicí fólie na zadní straně závesného držáku.

- 2) Upevněte nástěnný držák na rovný, čistý a suchý povrch. Přitlačte, aby bylo lepicí pásky dobré přilnul.

- 3) Nasadte ovladač Situo Variation io do držáku.

5. Obsluha

- (x) Před každou manipulací s ovladačem Situo 5 Variation A/M io zkontrolujte, zda máte vybranou správnou skupinu zařízení.

5. 1. Provozní režim

Ovladač Situo Variation io má k dispozici 4 předem nastavené provozní režimy. Ty umožňují výběr správného provozního režimu podle typu zařízení, která má být ovládána.

- (y) Režim 1: umožňuje ovládat všechny aplikace io-homecontrol®, například markýzy, rolety, garážová vrata, brány, okna atd. Variátor není aktivní.

- (z) Režim 2: Variátor je aktivní a umožňuje variaci intenzity osvětlení a výtažení.

- (aa) Režim 3: Variátor je aktivní a umožňuje ovládat natáčení lamel natačecích slunečních clon a rolet s nastavitelnými lamelami.

- (bb) Režim 4: Variátor je aktivní a umožňuje ovládat sklon lamel interiérových žaluzií.

5. 2. Tlačítka ▲ / ▼ (obrázek G)

Podle typu ovládaného zařízení:

- ▲: Nahoru/Zapnout/Otevřít

- ▼: Dolů/Vypnout/Zavřít

Zvláštní případ RGB LED Receiver io a Tunable White LED Receiver io:

- Krátká stisknutí ▲ nebo ▼: Vypnutí nebo zapnutí.

- Několikanásobné stisknutí ▲ nebo ▼: Přepínání mezi barvami.

RO Telecomanda Situo 1 Variation io permete comanda unui grup de una sau mai multe aplicații io-homecontrol® (storuri, rulouri, lămpi, storuri venetiene,etc...). Telecomanda Situo 5 Variation A/M io permite comandarea a până la 5 grupuri formate din una sau mai multe aplicații io-homecontrol®.

1. Siguranță și responsabilitate

1. 1. Responsabilitate

Acest instrucțiuni trebuie să fie păstrate de utilizator. Nerespectarea acestor instrucțiuni sau utilizarea produsului în afara domeniului său de aplicare este interzisă și determină anularea responsabilității și a garanției Somfy.

Acest produs Somfy trebuie instalat de către un profesionist în motorizarea și automatizarea locuinței. Pe de altă parte, instalatorul trebuie să se conformeze normelor și legislației în vigoare în țara de instalare și să să informeze clientul cu privire la condițiile de utilizare și de întreținere a produsului.

Înainte de orice instalare, verificați compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesorile asociate. În cazul în care aveți vreo îndoială în momentul instalării acestui produs și/sau pentru a obține informații suplimentare, consultați un reprezentant Somfy sau vizitați site-ul www.somfy.com.

Înainte de orice instalare, verificați compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesorile asociate. În cazul în care aveți vreo îndoială în momentul instalării acestui produs și/sau pentru a obține informații suplimentare, consultați un reprezentant Somfy sau vizitați site-ul www.somfy.com.

Înainte de orice instalare, verificați compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesorile asociate. În cazul în care aveți vreo îndoială în momentul instalării acestui produs și/sau pentru a obține informații suplimentare, consultați un reprezentant Somfy sau vizitați site-ul www.somfy.com.

Înainte de orice instalare, verificați compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesorile asociate. În cazul în care aveți vreo îndoială în momentul instalării acestui produs și/sau pentru a obține informații suplimentare, consultați un reprezentant Somfy sau vizitați site-ul www.somfy.com.

Înainte de orice instalare, verificați compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesorile asociate. În cazul în care aveți vreo îndoială în momentul instalării acestui produs și/sau pentru a obține informații suplimentare, consultați un reprezentant Somfy sau vizitați site-ul www.somfy.com.

Înainte de orice instalare, verificați compatibilitatea acestui produs cu echipamentele și accesor

CS 5.3. Variátor (obrázek H)

- Ovládá:
- Variace naklopení natáčecích lamel.
- Změny intenzity osvětlení a otevření.

- I** Otočení o 1 krok: 1 krok naklopení lamel, změna osvětlení a vytápění při každém kroku kolečka.
I Otočení o n kroků: n kroků naklopení lamel, n kroků pro změny intenzity osvětlení a otevření.
I Rychlé otáčení: kompletní sklopení lamel, zhasnutí osvětlení nebo rozsvícení na maximum a vypnutí otevření nebo zapnutí na maximum.

5.4. Tlačítka STOP/my (obrázek I)

- Stiskněte krátce my, chcete-li zastavit pohyb zařízení.
- Je-li zařízení v klidu, stiskněte krátce my pro jeho nastavení do mezipohyby (my).

5.5. Uložení, změna nebo vymazání mezipohyby (my) (obrázek J)

- Nastavte zařízení do požadované nové mezipohyby (my) a pak stiskněte (~ 5 s) my pro její uložení do paměti zařízení.
- Nastavte zařízení do uložené mezipohyby (my) a pak stiskněte (~ 5 s) my mezipoha je zrušena.

5.6. Výběr automatického/ručního režimu (obrázek K)

Pro změnu režimu přesuňte volič režimu do polohu auto nebo ruč.

- 1) Automatický režim:** zařízení skupin reagují na všechny ostatní ovladače a snímače, s nimž jsou propojena (samostatné ovladače, společné ovladače, hodiny).

- 2) Ruční režim:** blokuje všechny povely zadané automatickými systémy (ovladače typu TaHoma, hodiny, automatická zařízení reagující na sluneční jas, snímače), se kterými jsou zařízení skupin propojena.

6. Pokročilá nastavení

6.1. Změna směru otáčení lamel (interiérové žaluzie) (obrázek L)

- I** Tento postup lze provádět pouze u provozních režimů 3 a 4.

Pokud pohyb zadaný variátorem neodpovídá směru otáčení lamel:

- U ovladače Situo 5 Variation A/M io nejdříve vyberte skupinu
- Sejměte zadní desku z ovladače.
- Stiskněte tlačítka [E] až do rozblížení kontrolky (> 5 s) (po uvolnění tlačítka [E] zůstane kontrolka rozsvícená).
- Stiskněte

Stiskněte