

Zkrácený návod na montáž rolet LUX a FABO

- 1) Provedeme přesné doměření jednotlivých oken a zapíšeme si výšku od parapetu po překlad.
- 2) Zkontrolujeme kompletnost dodávky rolet.
- 3) Od naměřených výšek odečteme výšku boxu (naměříme, nebo odečteme z objednávky).
- 4) Výsledná výška je rovna délce vodících lišt. Na tuto délku zařizujeme vodící lišty a zacvakneme kleštěmi těsnící kartáče na obou koncích, aby nedošlo k jejich vysunutí.
- 5) Navrtáme si otvory na šrouby a to vždy minimálně dva na každé vodící liště 150mm od horního i dolního konce. Z přední strany vrtákem o průměru 8mm (na záslepku) a ze zadní strany vrtákem průměru 4mm.
- 6) V případě, že jsou rolety na ruční pohon, naznačíme si z venkovní strany na rám okna místo, kde bude průchodka (15mm od spodní hrany boxu a 15mm od bočnice boxu) a vyvrtáme otvor o průměru 10,5mm. Musíme dávat pozor na umístění okenních pantů (popřípadě vrtat šikmo).
- 7) Z pružinové průchodky odstraníme kónickou část a na opačný konec našroubujeme kladečku. Potom celou sestavu protáhneme z vnitřní strany a přišroubujeme dvěma šrouby. Venku necháme pružinovou průchodku cca 10mm od rámu okna a zbytek odcvakneme.
- 8) Vodící lišty nasadíme na trny bočnic, celou roletu opřeme o okno a protáhneme šňůru dovnitř do místnosti.
- 9) Roletu srovnáme podle vodováhy do roviny a přišroubujeme.
- 10) Spustíme roletu dolů a překontrolujeme počet lamel popř. odebereme. Lamel musí být tolik, aby se poslední lamela při zavření rolety přitiskla jednoduše na zadní stranu boxu.
- 11) Nasadíme revizní klapku a přinýtujeme (přišroubujeme), nasadíme záslepky a krytky.
- 12) V místnosti sestavíme a přišroubujeme pružinový navíječ.

Tomáš Langer – technická podpora, mobil: 724 824 276